

※2016年5月現在

SW2の 設定位置	カーAV メーカー	適応機種
1	Pioneer	<p>■カーオーディオ リモコン型番: CD-R500/R660対応機種</p> <p>■楽ナビ/サイバーナビ AVIC-HRV100/HRV200/HRV011/HRV022 HRV002GII/HRV002G/HRV002 HRV110/HRV110G HRZ800/HRZ900/HRZ088/HRZ099 HRZ009G/HRZ009GII/HRZ009 HRZ008/HRZ990/HRZ880 VH9990/VH9900/VH9000 VH099MDG/VH099G/VH099MD VH099/VH009MDG/VH009G VH009MD/VH009 ZH9990/ZH9900/ZH9000 ZH099G/ZH099/ZH009G/ZH009 ZH990MD/ZH990/ZH900MD/ZH900 H9990/H9900/H9000 H099/H009/H990/H900 XH099/XH009/XH990/XH900</p>
2	ALPINE	<p>■カーオーディオ/カーナビゲーション兼用 リモコン型番: RUE-4192/4212対応機種</p>
3	KENWOOD	<p>■カーナビゲーション リモコン型番: NA-R909対応機種</p>
4	Clarion	<p>■カーオーディオ リモコン型番: RCB-176-500対応機種</p> <p>■カーナビゲーション リモコン型番: RCB-165-540 RCB-202-500対応機種</p>
5	Panasonic	<p>■カーナビゲーション CN-HX3000D/HX900D/HX1000D/HW880D HW850D/HW830D/HW800D/HW1000D HDS700TD/HDS710TD/HDS945TD HDS965TD/HDS915TD/HDS625TD HDS625RD/HDS625D/HDS635TD HDS635RD/HDS635D/HDS940TD HDS960TD/HDS910TD/HDS905D HDS935MD/HDS955MD/HDS930MD HDS950MD/HDS900D リモコン型番: CA-RM010D対応機種</p>
6	ECLIPSE	<p>■カーナビゲーション リモコン型番: RMC101/RMC112対応機種</p>
7	Pioneer	<p>■サイバーナビ リモコン型番: CD-SR300対応機種</p>